

De bar beschikt over 3 aparte circuits. De aansluiting is ter plaatse te voorzien. Er kunnen enkel 2,5 carré verlengkabels gebruikt worden!

1° Drie monostekkers aan te sluiten op stopcontacten afzonderlijke circuits

2° Drie monostekkers aan te sluiten op verdeelblok naar 3 x 220V (=blauwe stekker)

3° Drie monostekkers aan te sluiten op verdeelblok 3 x 380V + nulleider (=rode stekker)

Iedere monostekker is afgezekerd in zekeringskast in wagen met 20A en voorafgegaan van een differentieel 40a/30mA.